

Panasonic®

取扱説明書

ホットプレート(家庭用)

品番

NF-HY72P

全面 半面

きりかえ亭



保証書別添付

もくじ

ページ

まず知っていただきたいこと

安全上のご注意 2

各部の名前と扱い方 6

●プレートのフッ素樹脂加工を傷めないために 7

使い方

使い方 8

●半面加熱の上手な使い方 9

焼肉メニュー 10

●焼肉／ステーキ

焼き物メニュー 11

●焼きそば／ぎょうざ

●お好み焼き／ホットケーキ

長くご愛用いただくために

お手入れ 13

保証とアフターサービス 14

収納／仕様 裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

特長

メニュー・シーンに合わせて使い分け
全面／半面ヒーター切替機能付き(2ウェイ)

全面加熱時 (1350W)
 外側のヒーターが通電

半面加熱時 (1200W)
 内側のヒーターが通電



伝導熱で保温


半面にパワーを集中

●「全面」から「半面」に切り換えて、
 半面で焼きながら、半面で保温ができます。

焼肉からお好み焼きまで楽しめる 1台2役
2枚の大型プレート付き

余分な油を落としておいしく焼く
 溝付きの「焼肉プレート」

肉から出た余分な
 油が溝に落ちるから
 とてもヘルシー！




使い勝手とおいしさを考慮した
 ディンプル加工付きの「平面プレート」

●ディンプル加工とは

(プレート面が凹凸になっていて、油が)
 (プレートによくなじみます。)

●平面プレートには専用金属へらが
 使えます。



使いやすい
ローシルエット(うす型本体)

安全上のご

注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
 説明しています。

必ずお守りいただくことを説明しています。

損害の程度を区分して、

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
 です。



注意

害を負うことや財産の損害が
 するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

やけどを防ぐために

子供など取り扱いに不慣れ
 な方だけで使わせたり、
 乳幼児の手の届く所で
 使わない



やけど・感電・けがの原因になります。

発火・火災を防ぐために

揚げ物料理はしない




感電や火災の原因になります。

電源・コード

コード・電源プラグ・コントローラを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない




傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

■コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグ・コントローラの抜き差しはしない




ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

電源プラグのほこりなどは定期的
に取る



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふく。

定格 15 A・交流 100 Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●延長コードも、定格 15 A のものを単独で使う。

安全上のご注意

必ずお守りください (続き)


⚠ 警告

取り扱い

絶対に分解・修理・改造は行わない



分解禁止



発火や、異常動作によるけがの原因になります。

●修理は販売店にご相談ください。

本体を水につけたり、水をかけたりしない



水ぬれ禁止



本体内臓の電気部品に水が入り、ショート・感電の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電、やけどの)
おそれあり

- 異常・故障例
- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
 - 本体が変形したり、異常に熱い。
 - 温度目盛り「250」でふたをして余熱し、17分以上たってもランプが消えない。

➡すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用場所

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない




火災の原因になります。

- じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上で使わない。
- 新聞紙など本体裏面の通気穴をふさぐようなものの上で使わない。

壁や家具の近くで使わない



熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。



⚠ 注意

やけどを防ぐために

お手入れは冷えてから行う



やけどの原因になります。

- 本体が熱いうちは、持ち運ばない。
- プレートは、必ず冷えてから外す。プレートが冷えてもヒーター・遮熱板・感熱棒が熱い場合があります。

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない



破裂したり赤熱して、やけどやけがの原因になります。

使用中や使用後しばらくは、本体・プレート・ふたなどの高温部に手を触れない



接触禁止

やけどの原因になります。

- 金属へらをプレート上に放置しない。(熱くなるため、やけどの原因になります。)

電源・コード

専用のコントローラー以外を使ったり、コントローラーを他の機器に転用しない



故障・発火の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く




感電や、ショートによる発火の原因になります。

お願い


プレートを外した状態で使わない

ヒーターが高温のため、火災・やけどの原因になります。

各部の名前と扱い方




ふた



焼肉プレート(溝付き)

平面プレート(ディンプル加工)

取っ手



本体


片面加熱用ヒーター

全面加熱用ヒーター

遮熱板

コントローラー
差し込み口

プレート検知板




- プレートを載せていなかったり、ずれていると、プレート検知板が下らず、コントローラーが差し込めないしくみになっています。


ヒーター切換スイッチ

(コントローラー差し込み口側)

● 全面を加熱するとき




● 片面を加熱するとき



付属品

平面プレート専用金属へら
(1本)



※焼肉プレートには使わないでください。


- 追加購入はパナソニック製品取扱店でお求めください。

部 品 番 号 : AFK03-133

希望小売価格 : 630円(税抜600円)

※2009年2月現在

コントローラー



- コントローラーを持って本体を持ち運びしない。
- コードを束ねたままに使わない。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)
- 感熱棒を変形させない。

プレートのフッ素樹脂加工を傷めないために

腐食・はがれ防止のため
次のことをお守りください

- ガスコンロなどの他の熱源にかけない。
(プレートはこの器具専用です。)
- 料理を入れたままにしたり、長時間水につけたまま放置しない。

● 焼肉プレートについて

- 付属の平面プレート専用金属へらや市販の金属製のへら・ナイフは使わない。


● 平面プレートについて

- 付属の平面プレート専用金属へらを使う。
(木製・樹脂製のへらも使えます。)

市販の金属へらやナイフ・フォークなど角や先端が鋭利なものは使わない。


- 強くこすらない。

※ プレート上で肉などかたいものを切らない。



※ へらの角や先端では、強くこすらない。

※ コーナー部は傷付きやすいのでご注意ください。



角・先端 コーナー部


次のことは使用上差し支えありません

- 最初は煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。
- 使用中や使用直後は金属音がすることがありますが、ヒーターの熱膨張によるものです。
- プレートの調理面に色むらが現れることがありますが、調理物の油脂類の作用によるものです。

使い方

準備


1 プレートをセットし ふたを載せる



焼肉プレート
または
平面プレート

- 新聞紙など本体裏面の通気穴をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上で使わない。
(火災の原因になります。)


2 コントローラーを 確実に差し込む (①→②)



交流 100V

- 温度目盛りは「切」にしておく。
- プレートを載せないと差し込めません。
- コントローラーは、奥に突き当たるまで確実に差し込む。


3 ヒーター切換スイッチを選ぶ



(全面加熱の場合)

予熱をして調理する

1 メニューに応じて 温度目盛りを▲印に合わせ 予熱する (「250」の場合：約11分)



160 180 220 ランプ点灯


消えたら予熱完了

メニュー例と温度の目安

温度目盛り	メニュー例
250	焼肉・ステーキ・焼きそば
200	ぎょうざ・お好み焼き
140	ホットケーキ・ハンバーグ


- ふたをしないと予熱時間が長くなります。
- 温度目盛りは、ふたをしない場合の目安温度です。
(ふたをすると20～30℃高くなります。)
- 温度目盛り140～200のメニューを片面で加熱するときは、全面で加熱するときより温度が低くなり、時間が長くかかる場合があります。1目盛り上げて調理してください。

2 予熱が完了したら ふたを外して調理を 始める




- ふたが熱くなっています。
やけどにご注意ください。
- 材料やたれの水分などにより、油が飛び散ります。
ご注意ください。
- 調理中は、温度が下がるとランプが点灯し、設定温度に達するとランプが消えます。

3 調理が終わったら



- ①温度目盛りを「切」にする。
- ②電源プラグを抜いてから、コントローラーを外す。(①→②)
- ③各部が冷えてからお手入れする。(P.13)


片面加熱の上手な使い方




「片面」側を押すと
コントローラー側
のみを通電します。

使い方 1 片面で焼きながら 片面で保温したいとき

- 最初はヒーター切換「全面」で焼き、



- 「片面」に切り換える。




パワーが集中した
コントローラー側で
追加材料を焼く

こちら側に
焼けたものを載せる
(伝導熱で保温)

使い方 2 少量を焼くとき

- 最初からヒーター切換「片面」で焼く。



※予熱および調理の途中で「片面」から「全面」へ切り換えたときは、全面の予熱が完了するまでに時間がかかります。

焼肉メニュー

焼肉プレートを使って

焼肉

温度目盛り 250

材料 (4人分)

牛肉(焼肉用) 600g
牛レバー(水につけて血抜きする) ... 200g
ウインナー(切り目を入れる) 8本
とうもろこし(ゆでて輪切りにする) ... 1本
生しいたけ(石づきを除く) 8枚
えのきだけ(石づきを除く) 2束
かぼちゃ(適宜に切る) ¼個
なす(5mm厚さに輪切り) 1本
グリーンアスパラガス(適宜に切る) ... 5本
たれ..... 適量

たれ付きの肉を焼くときは

- 焦げやすいので、少し温度を下げる。
- たれなどが焦げる場合は、そのつど割りばしなどで取り除く。



- ①ふたをして、温度目盛り「250」に合わせ、ランプが消えたらふたを外し、材料を載せて焼く。
- ②焼けたら好みによりたれを付けていただく。

お願い

- 一度にたくさん載せないでください。(火力が弱くなります。)
- 材料やたれの水分などにより、油が飛び散ります。ご注意ください。

ステーキ

温度目盛り 250

材料 (4人分)

牛肉(ステーキ用) 4枚
塩・こしょう..... 適量

おいしく焼くために

- 牛肉は冷蔵庫から出して、室温に戻しておく。
- 牛肉は包丁の背で軽くたたき、筋を切り、焼く直前に塩・こしょうする。
※2枚ずつ2回に分けて焼いてください。



- ①ふたをして、温度目盛り「250」に合わせ、ランプが消えたらふたを外し、牛肉の両面を焼く。

焼き物メニュー

平面プレートを使って

焼きそば

温度目盛り 250

材料 (4人分)

A 豚薄切り肉(適宜に切る) 160g
たまねぎ(せん切り) 200g
B キャベツ(適宜に切る) 200g
にんじん(せん切り) 100g
生しいたけ(石づきを除きせん切り) ... 4枚
中華そば(焼きそば用) 4玉
サラダ油・焼きそばソース..... 各適量
※紅しょうが(せん切り) 適量

おいしく焼くために

- 強い火力で焼くのがポイント。
※必ず2人分ずつ2回に分けて焼いてください。
- 続けて焼くときは、調理終了後、再びふたをして温度目盛り「250」に合わせ、ランプが消えてから調理を始める。



- ①ふたをして、温度目盛り「250」に合わせ、ランプが消えたらふたを外し、サラダ油を塗る。
- ②Aを焼き、Bを加えてよくいためる。
- ③ほぐした中華そばを入れてさらにいためる。
- ④焼きそばソースで味付けする。
※好みにより、紅しょうがを載せる。

ぎょうざ

温度目盛り 200

材料 (4人分/32個)

豚ひき肉 200g
キャベツ 200g
(ゆでてみじん切りにし、軽く絞る)
にら(みじん切り) 20g
A ねぎ(みじん切り) 2本
土しょうが(みじん切り) 少々
にんにく(みじん切り) 少々
ごま油・しょうゆ 各大さじ½
塩 小さじ1
ぎょうざの皮 32枚
サラダ油 適量
湯 150ml



- ①ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、ぎょうざの皮の縁に水を付けて包む。
- ②ふたをして、温度目盛り「200」に合わせ、ランプが消えたらふたを外し、サラダ油を塗り、①を並べる。
- ③焼き色が付いたら、湯(150ml)を入れ、ふたをする。
- ④水けがなくなったら、底がきつね色になるまで焼く。

焼き物メニュー

平面プレートを使って

お好み焼き 温度目盛り 200

材料 (4人分/4枚)

- A 豚薄切り肉 (適宜に切る) 80g
 いか (適宜に切る) 80g
 コーン (缶詰) 50g
 薄力粉 100g
 卵 大2個
 B だし汁 200ml
 キャベツ (みじん切り) 400g
 山芋 (すりおろす) 50g
 紅しょうが (みじん切り) 大さじ2
 サラダ油 適量
 ※ソース 適量
 ※マヨネーズ 適量
 ※削り節・青のり 各適量



- ①ボウルにBを入れて混ぜ合わせる。
 - ②ふたをして、温度目盛り「200」に合わせ、ランプが消えたらふたを外し、サラダ油を塗る。
 - ③Aを軽く焼いて取り出し、4等分する。
 - ④混ぜ合わせたBのタネを4等分して流し、③を載せ、両面を焼き、中まで火を通す。(2枚ずつ焼きます。)
- ※ソースをかけ、好みによりマヨネーズ・削り節・青のりをかける。

ホットケーキ 温度目盛り 140

材料 (4人分/4枚)

- A ホットケーキミックス (市販品) 200g
 卵 1個
 牛乳 150ml
 サラダ油 適量
 ※バター・はちみつ 各適量



きれいに焼くためのコツ

- サラダ油をプレートにむらなく塗り、ふき取る。
 (塗りぬらがあると、焼きむらの原因になります。)
- ※ディンプル加工の様子は付きます。

- ①ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。
- ②ふたをして、温度目盛り「140」に合わせ、ランプが消えたらふたを外し、サラダ油を塗る。
- ③混ぜ合わせた①を玉じゃくしで流し、両面を焼く。
 ※好みにより、バターを載せ、はちみつをかける。

お手入れ

プラグを抜き、各部が冷えてから行う


●ふた・プレート

薄めた台所用洗剤 (中性) とやわらかいスポンジで洗い、よく乾かす。

- スポンジのナイロン面・たわし・ベンジン・シンナー・磨き粉は使わない。
 (表面を傷付けます。)
- 調理後は、早めにお手入れする。
 (汚れたまま放置すると、変色やこびり付きの原因になります。)

ふた


プレート



プレートのお手入れ手順

1 付着した油脂分や焼け焦げをやわらかい紙でふき取る


ティッシュペーパーや紙ナフキンなど



2 薄めた台所用洗剤 (中性) とやわらかいスポンジで洗う

3 水滴をよくふき取り充分乾かす

プレート裏面の異物も取り除き、きれいにふき取る。




●本体・コントローラー

よく絞ったふきんでふく。
 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤 (中性) をふきんにしみ込ませてふき取る。

- 水洗いしない。
 (故障の原因になります。)

本体

コントローラー



- 遮熱板 (部分) に飛び散った油汚れや調理かすは、よく絞ったふきんなどできれいにふき取る。

- 焼肉プレートの溝は、割りばしなどを使うとふき取りやすくなります。

- 水滴・異物が残ったまま使うと、遮熱板に汚れがこびり付いたり、さびの原因になります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、**お買い上げの販売店**へ
お申し付けください

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間 **5 年**

当社は、このホットプレートの補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

次の項目をご確認のあと、直らないときは、まず電源
プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

- 温度目盛りを合わせてもランプが点灯しない。
・電源ランプが抜けていませんか。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製
品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。下記修理料金の仕
組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業にかかる
費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は
サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは
「お客様ご相談センター」へ！

ご連絡いただきたい内容	
製 品 名	ホットプレート
品 番	NF-HY72P
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、
お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ
の対応や修理、その確認などのために利用し、
その記録を残すことがあります。また、折り
返し電話させていただくための、ナンバ
ー・ディスプレイを採用しています。なお、
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託
する場合や正当な理由がある場合を除き、第
三者に提供しません。お問い合わせは、ご相
談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき
ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル  **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**


FAX フリー
ダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄
りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栢梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪府城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140

東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 3-1 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180		
千葉 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034			

中 部 地 区		九 州 地 区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鷲4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)254-5520	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	


沖 縄 地 区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

収納

よく乾燥させてから収納する



- 本体に平面プレート・焼肉プレート・ふたの順に重ねて収納する。

※高い所や不安定な所に置いたり、衝撃を加えたりしないでください。

※箱に入れて収納するときは、箱の再梱包図を参考にしてください。

取っ手の位置を合わせる。

ふきんなどをプレートとプレートの間に入れる。
(直接重ねるとフッ素樹脂加工を傷めます。)

仕様

電 源		交流 100 V 50 / 60 Hz 共用		
消 費 電 力		全面加熱 / 1350 W 半面加熱 / 1200 W		
大 き さ (約)	収 納 時	幅 50.5 cm	奥行 37.0 cm	高さ 13.5 cm
	使 用 時	幅 57.0 cm	奥行 37.0 cm	高さ 11.5 cm
	焼肉プレート	幅 42.0 cm	奥行 30.0 cm	高さ 2.2 cm
	平面プレート	幅 42.0 cm	奥行 30.0 cm	高さ 2.4 cm
質 量 (約)		7.0 kg		
温 度 過 昇 防 止 装 置		温度ヒューズ		
コ ー ド の 長 さ		1.9 m		
温度調節 (約)	平面プレート	90 (保温) ~ 250 °C		

愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 温度目盛り「250」でふたをして余熱し、17分以上たってもランプが消えない。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名
品 番	NF-HY72P	☎ () -

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673-1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

© Panasonic Corporation 2009

FZ50-182
S0209Y1128